



CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ  
**TEPLOMĚR**

---


## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro

# ToGrill

**Mini** Série


## Popis obrazovky



## Vložte baterii

Toto zařízení vyžaduje 2 baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že jsou umístěny ve správném směru podle ikon v bateriovém prostoru.

1. Posunutím otevřete kryt baterie.
2. Vložte baterie a všimněte si značek, které ukazují směr.



3. Posuňte bateriový kryt zpět na své místo.

## Instalace sondy

Po zapnutí napájení, začne zařízení skenovat zásuvky. Ikony sondy se začnou na LCD displeji zobrazovat jedna po druhé od 1 do 2 a zobrazovat vám místo zapojení. Poté můžete vložit sondy do jídla, ujistěte se, že přední konec sondy je zhruba ve středu masa (jídla), abyste získali co nejpřesněji teplotu

## Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte klíčové slovo "ToGrill" v Appstore nebo Google Play, nebo naskenujte telefonem následující QR kód.

Aplikaci stáhněte a nainstalujte zdarma.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

- Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější
- Zařízení s verzí 4.3 nebo novější, s modulem Blue-tooth 4.0.



## Zapnutí/vypnutí napájení

- Pokud je zařízení ve vypnutém režimu stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, zařízení se zapne. Na LCD displeji se zobrazí nápis "ON".
- Pokud totéž provedete, když je zařízení v pohotovostním režimu ON, dojde k jeho vypnutí.
- Pokud není v zařízení vložena žádná sonda, zařízení se vypne automaticky.

## Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem

**1** Zapněte zařízení a ponechejte zapnuté Bluetooth připojení na vašem telefonu.

### **2** Aktivujte zařízení:

- Spustěte aplikaci ,ToGrill‘,
- Povolte oprávnění mobilního telefonu
- Postupujte podle pokynů v aplikaci k aktivaci zařízení.

**Ke skenování použijte aplikaci ToGrill APP**

Naskenujte QR kód na zařízení nebo vpravo



### **3** Párování:

- i: Vyberte produkt, který máte v aplikaci
- ii: Stiskněte tlačítko párování/ zastavení alarmu (v přední části zařízení)


### **4** Úspěšně připojeno

Jakmile je zařízení spárováno s telefonem, párování nemusíte při každém připojení opakovat, protože zařízení si pamatuje naposledy připojený mobilní telefon.

## Užijte si čas při grilování

Vyberte si typ jídla a preference pro dané jídlo do kterého vložíte sondu, aplikace zobrazí aktuální a nejvyšší teplotu.

Pokud je jídlo hotové, aplikace a zařízení spustí alarm.




***Uživatelské rozhraní aplikace se může při aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.***

### Konfigurace barev sondy

Jestli je pro vás obtížné rozlišit sondy, pokud používáte několik sond současně.

Aplikace vám nabízí možnost, vybrat si 6 barev pro každou sondu, což umožňuje uživatelům nastavit je tak, aby byly shodné s barvou sond.



Sondy je možné zakoupit také v 6 barvách.



## VAROVÁNÍ

Tepelná odolnost se u různých částí sondy liší

- **NEVKLÁDEJTE** sondy přímo do plamene ohně.
- **NEDÁVEJTE** obal do trouby, jinak se roztaví.
- **NENÍ** vhodné umývat sondy i jiné příslušenství v myčce



**Upozornění:** Teplotní odolnost sondy se odvíjejí od druhů a značky sondy, proto doporučujeme po zakoupení sondy přečíst příbalový leták.

**Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:**

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; (2) Toto zařízení musí akceptovat rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je servisní značka společnosti Google Inc:

## Upozornění FCC.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

### 15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

### 15.105 Informace pro uživatele.

**Poznámka:** Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje rušení, může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem o pomoc.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

